


Aquila®

Svenska

DAMMSUGARE OCH LUFTBLÅSARE

Bruksanvisning



Modell: Airbird DUO VB1

Introduktion

Tack för ditt köp! Vi hoppas att du kommer bli nöjd med din Airbird DUO och att den hjälper dig att hålla rent och snyggt. Har du feedback? Tveka inte att kontakta oss – vi vill gärna höra vad du tycker.

Produktöversikt

Airbird DUO är ett kraftfullt och kompakt rengöringsverktyg som kombinerar en dammsugare och en luftblåsare i en och samma enhet. Den är designad för mångsidig användning och dammsuger enkelt ytor som soffor, filtar, bilsäten, fönster och golvmattor. Blåsfunktionen tar snabbt bort damm från skrivbord, tangentbord, datorchassin, luftkonditioneringar och mycket mer.

Oavsett om du är hemma, på resande fot, campar eller reser med husbil är Airbird DUO en perfekt portabel lösning för att hålla din omgivning ren och dammfri – var du än är.

I förpackningen ingår:

Airbird DUO, Multifunktionell borste, USB-C-laddningskabel, Munstycke för tömning, Användarmanual, Vattentät förvaringspåse, Rör för dammbortblåsning

Teknisk specifikation

Inbyggt litiumbatteri: 3 × 2500 mAh


USB-C-laddning: 5V / 2A

Utgångslufttryck: Upp till 15 kPa

Mått: 26 × 5,5 × 5,5 cm

Vikt: 449,5 g

Översikt



[g] Dammsugarborste



[h] Rör för dammbortblåsning



[i] Munstycke för tömning

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera produkten före användning. Använd den inte om något verkar vara fel.
- För bästa prestanda, se till att inget blockerar luftintaget. Om luftflödet blockeras stängs enheten av automatiskt. Ta bort hindret och starta om enheten (Håll ned På/Av i 3 sekunder.).
- Om onormalt ljud uppstår eller om enheten blir ovanligt varm under användning, stäng av den omedelbart och låt den svalna helt innan du använder den igen.
- Undvik att utsätta enheten för fukt, sand eller stötar.
- Förvara inte produkten i extrem värme eller kyla – det kan förkorta livslängden.
- Använd inte starka kemikalier eller rengöringsmedel på enhetens yta.
- Släng aldrig produkten i eld eller hantera den felaktigt – detta kan orsaka allvarliga säkerhetsrisker, inklusive brand eller explosion.
- Lämna aldrig enheten utan tillsyn under användning.

Användningsguide



1. På/Av

Tryck en gång: medeleffekt

Tryck två gånger: maxeffekt

Tryck tredje gången: stäng av

(Dammsugning, tömning och blåsning fungerar samtidigt)



2. Batteriindikator

Grönt ljus: mer än 30% batteri.

Rött ljus: mindre än 30%, ladda så snart som möjligt.



Laddning med USB-C-kabel

Ingång: 5V / 2A

Använd egen USB-C-kabel och adapter (ingår ej).

Under laddning blinkar indikatorlampen.

När batteriet är fulladdat lyser indikatorn grönt.

Observera: Enheten kan inte användas under laddning.



4. Dammsugning och dammbortblåsning

Blås:

Anslut rör [h] till vänster port [f]



Dammsug:


Anslut borste [g] till höger port [a]



5. Tömning/Pumpning


Anslut munstycke [j] till sugport [i] för att pumpa ut luft

Användningsområden




Dammsugarborste

För bilar, soffor, filtar och täcken – använd den stora borsten på ovansidan.



Dammsugarmunstycke

För bilsäten, fönster och mattor – använd borsthuvud med klämfäste på övre intaget.



Blåsrör

För rengöring av tangentbord, luftkonditionering, m.m. – koppla till nedre porten.



Tömningsmunstycke

Skruva av det genomskinliga locket, fäst gummimunstycket på övre intaget. Passar för vakuumförslutning av kläder, täcken och förvaringspåsar.

Aquila®



Besök aquila.eu
för att veta mer.

Kontakt: www.aquila.eu | hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands